



Электромеханический пульт управления 3-х скоростной, тип М



Электронный пульт управления 3-х скоростной, тип Е



Электронный пульт управления с вариатором скорости, тип EB

Пульт управления Сатурн 3

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЗБИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Электромеханический пульт управления Тип М 3х скоростной

Применение

- Электромеханические компоненты
- Таймер для запуска и остановки скоростей (от 0 до 30 мин.)
- Нажимные кнопки для запуска скоростей
- Световой сигнал оповещающий о присутствии напряжения

Электронный пульт управления Тип Е 3х скоростной

Применение

- Электронные элементы и цифровые кнопки
- Цифровой экран отображающий время уменьшающееся время в автоматическом режиме и увеличивающееся в ручном режиме.
- Кнопки запуска скоростей
- Кнопки автоматического и ручного циклов
- Кнопка остановки цикла и/или сброса на ноль
- Кнопки увеличения и уменьшения времен
- Световой сигнал оповещающий о напряжении
- 3 светодиода

Электронный пульт управления Тип EB с вариатором скорости

Применение

- Электронные элементы и цифровые кнопки
- Цифровой экран отображающий время уменьшающееся время в автоматическом режиме и увеличивающееся в ручном режиме
- Кнопки увеличения и уменьшения скоростей
- Кнопки автоматического и ручного циклов
- Кнопка остановки цикла и/или сброса на ноль
- Кнопка запуска
- Кнопки увеличения и уменьшения времен
- Световой сигнал оповещающий о напряжении
- 3 светодиода


Преимущества

- 3 скорости : 30, 60, 125 об/мин
- 3 управления на выбор
- Модели доступны с или без вариатора скорости

Оборудование отвечает :


- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ

Электромеханический пульт управления **Сатурн 3 тип М** - 3х скоростной



- ❶ Запуск на 1^{ой} скорости
- ❷ Запуск на 2^{ой} скорости
- ❸ Запуск на 3^{ой} скорости
- ❹ Кнопка аварийной остановки
- ❺ Таймер

Электронный пульт **Сатурн 3 тип Е** - 3х скоростной




- ❶ Запуск на 1^{ой} скорости
- ❷ Запуск на 2^{ой} скорости
- ❸ Запуск на 3^{ой} скорости
- ❹ Остановка цикла / Сброс на ноль
- ❺ Цикл ручной или цикл автоматический
- ❻ Индикатор напряжения
- ❼ Экран
- ❽ Изменение (+/-) времен
- ❾ Кнопка аварийной остановки

A = указывает что решетка или крышка закрыта

B = указывает что дежа приподнята

C = машина в функционировании

Электронный пульт **Сатурн 3 тип ЕВ** - с вариатором скорости



- ❶ Запуск цикла
- ❷ Изменение (+/-) скорости
- ❸ Остановка цикла / Сброс на ноль
- ❹ Цикл ручной или цикл автоматический
- ❺ Индикатор напряжения
- ❻ Экран
- ❼ Изменение (+/-) времен
- ❽ Кнопка аварийной остановки

A = указывает что решетка или крышка закрыта

B = указывает что дежа приподнята

C = машина в функционировании